

# MDX ONE

## SNOWBOARD & SKI HARNESS WITH RETRACTABLE LEASH

### HARNAIS DE SNOWBOARD & SKI AVEC CORDE RÉTRACTABLE



## USER GUIDE GUIDE D'UTILISATION

## **BACKPACK / HARNESS**

Small & Compact 10"H x 9"W x 2"D

- 5-points Removable Seat Harness with velcro closure for extra support and comfort.
- One "D" ring at the waist at each side of the hips for the "Y" connection.
- One "O" ring located on the front handle for the "OD" and "O" connections.
- Two handles to choose from for lifting. The top handle works best when going on/off the chairlift. Also when skiing with the child between your legs if the harness is used to teach skiing. The front handle can be used with the hook's leash to pick up the child after a fall.
- All of our logos on the backpack are REFLECTIVE.
- Each strap on the backpack comes with elastic pouches to securely store the extras slack. **USE THEM AT ALL TIME FOR SAFETY**



**ELASTIC POUCHES TO SECURE THE EXTRA STRAPS. FOR SAFETY, USE THEM AT ALL TIME.**



**POCHETTES ÉLASTIQUES POUR SÉCURISER LES COURROIES SUPPLÉMENTAIRES. POUR LA SÉCURITÉ, UTILISER EN TOUT TEMPS.**



## RETRACTABLE LEASH

- Our retractable leash **HAS ONLY A STOP BUTTON & DOES NOT LOCK.**
- 16 feet of highly visible and bright rope/tape.
- Two 12" bungee cords with spring clips to connect to the backpack.
- The bungees can also be attached to the front binding to pull the child on the flat. Attach both bungee clips together and loop the front of the binding strap into the bungees. \* picture bellow
- The hook on the leash allows you to lift your child from the snow with ease by simply hooking it up onto the backpack's front handle.
- Hook the top of the leash into the bungees when walking behind your child (early stage). It prevents many falls and makes it easier as you don't have to hold the stop button.
- The leash can be operated with one or two hands. For the two hand technique, hold the leash with your back hand and feed/control to tape/rope with your front hand. \*gloves required
- **ALWAYS DISCONNECT THE LEASH (BOTH BUNGEE) FROM THE BACKPACK WHEN GOING ON/OFF THE CHAIRLIFT.**



LEARNING TO SNOWBOARD  
is **EASY** as 1-2-3!

## 1— PULL

Pull your child on the flat to get them used to their snowboard using the leash. Connect both bungees together and loop the front binding strap to them. This can be done anytime and anywhere. On the snow during winter and on the grass during summer. You can also pull your child indoor on carpet. Be creative.



## 2— WALK

On a gentle slope, connect the leash to one of the three connections on the backpack. Walk behind the child practicing going straight downhill, sliding heel-side and toeside using the connections showcased on the next page.

Control the speed of your child using the stop button or by grasping the rope if using the two hand technic (mittens or gloves required).

Always keep an eye on the child's toes to reduce and avoid front edges/falls. When you see their toes going down, just press on the leash black stop button to correct child or break their fall.



# 3— RiDE

Repeat the same 3 connections as above but this time follow the child on your snowboard.

In in gentle slope, ride behind the child and try to let him/her ride freely by keeping the same speed in a safe distance. Do not create too much slack on the line as it will make it harder to break their fall.

Always keep an eye on the child's toes to reduce and avoid front edge/falls and collisions. When you see their toes going down, stop the leash to correct the child's balance or break their fall.



**CHECK OUT OUR  
HARD COVER BOOK!**

\*SOLD SEPARATELY



# BACKPACK CONNECTIONS



## "OD" CONNECTION

Attach one bungee cord to the "D" ring and the other one to the "O" ring to practice going straight downhill. **BEGINNER & INTERMEDIATE** setting.



## "Y" CONNECTION

The "Y" connection is perfect to practice heel-side & toe-side on a snowboard. The bungee cords connect on each side of the hips. Use the same connection for skiing (Y-GO & Y-TOW mode). **BEGINNER & INTERMEDIATE** setting.



## "O" CONNECTION

Attach both bungee cords to the "O" ring. **ADVANCE** setting when the child is linking turns. (snowboard or skis).



## **FOR SAFETY:**

Always inspect the leash, bungees & backpack before each use. Even high quality materials are subject to wear and tear.

Always retract the rope closer to the student in busy areas. **MDXONE inc. is not responsible for any collisions that could occur between you, your child and/or any other skiers or snowboarders around you that could cause injuries.**

Always keep an eye on your child. If the child falls, you (the instructor) need to react quickly and make a stop

Only competent riders (skiers or snowboarders) or certified instructors should be using the MDXONE to teach kids how to snowboard and ski. Use common sense.

Man-made features (including, jumps, kickers, rails, sliders, boxes...), back country skiing and trails increase the risk. **MDXONE inc. is not responsible for any injuries that can occur when using the ski resort features or any other features or obstacles.**

Do not grasp the rope/tape while riding without gloves or mittens as you could get injured

Do not wrap the rope/tape around your fingers.

Do not wind the tape/rope around part of your body

Never open the casing – there is the risk of injury because of the recoil spring mechanism which is under tension.

Always wear a properly fitted helmet (students & instructors).

Weight limit: **45 lb; / 20 kg**

## SAC-À-DOS / HARNAIS

- Petit et compact 10"H x 9"W x 2"D
- Harnais 5 points avec siège amovible avec velcro pour plus de support et de confort.
- Un anneau «D» à la taille de chaque côté du sac près des hanches pour la connexion en «Y».
- Un anneau "O" situé sur la poignée avant pour la fixation "O" et «OD».
- Deux poignées à choisir pour relever l'enfant après une chute. La poignée au-dessus du sac fonctionne mieux quand vous montez / descendez du télésiège et lorsque vous skiez avec l'enfant entre vos jambes si le harnais est utilisé pour enseigner le ski. Le crochet sur la laisse peut être utilisé avec la poignée avant pour relever l'enfant quand il/elle tombe.
- Tous nos logos sur le sac à dos sont RÉFLÉCHISSANTS.
- Chaque sangle du sac à dos a une pochettes élastiques pour ranger les extras en toute sécurité. **UTILISEZ-LES EN TOUT TEMPS**



**ELASTIC POUCHES TO SECURE THE EXTRA STRAPS. FOR SAFETY, USE THEM AT ALL TIME.**



**POCHETTES ÉLASTIQUES POUR SÉCURISER LES COURROIES SUPPLÉMENTAIRES. POUR LA SÉCURITÉ, UTILISER EN TOUT TEMPS.**



## CORDE RÉTRACTABLE

- Notre laisse rétractable **A SEULEMENT UN BOUTON D'ARRÊT ET NE SE VERROUILLE PAS.**
- 16 pieds de corde / ruban avec couleur très visible.
- Deux cordons élastiques de 12" avec attaches à ressort pour se connecter au sac-à-dos.
- Les élastiques peuvent aussi être attachés à la fixation avant du snowboard pour tirer l'enfant sur le plat. Attacher les deux attaches des élastiques ensemble et bouclez les dans de la sangle de la fixation. \* photo ci-dessous
- Le crochet sur la laisse vous permet de soulever facilement votre enfant en l'accrochant simplement dans la poignée avant du sac-à-dos après une chute.
- Accrocher le crochet de la laisse dans les élastiques lorsque vous marchez derrière votre enfant (débutant). Il évite de nombreuses chutes et facilite la tâche car vous n'avez pas besoin de maintenir le bouton d'arrêt enfoncé.
- La laisse peut être utilisée avec une ou deux mains. Pour la technique à deux mains, tenir la laisse avec votre main arrière et contrôler la corde avec votre main avant. \* gants requis
- **DÉTACHEZ EN TOUT TEMPS LA LAISSE (LES DEUX BUNGEE) DU SAC-À-DOS LORSQUE VOUS EMBARQUEZ ET DÉBARQUEZ DU TÉLÉSIÈGE.**



**APPRENDRE À FAIRE DU  
SNOWBOARD N'EST PAS SI  
DIFFICILE.**

## **1— TIRER**

Tirer votre enfant sur le plat pour l'habituer à son snowboard avec l'aide de notre laisse. Connecter les deux élastiques ensemble et bouclez la sangle de la fixation avant entre eux. Ceci peut être fait à tout moment et n'importe où. Sur la neige pendant l'hiver et sur le gazon pendant l'été. Vous pouvez également tirer votre enfant à l'intérieur sur le tapis. Soyez créatif.



## **2— MARCHER**

Dans une petite pente, connecter la laisse à l'une des trois fixation du sac-à-dos.

Marcher derrière l'enfant en pratiquant à descendre tout droit et en glissant sur les talons & orteils en utilisant les connexions présentées à la page suivante.

Contrôler la vitesse de votre enfant à l'aide du bouton noir (arrêt) ou en saisissant la corde si vous utilisez la technique à deux mains. (mitaines ou gants requis)

Garder toujours un œil sur les orteils de l'enfant pour réduire et éviter les chutes avant (scorpions). Lorsque vous voyez leurs orteils se reprocher du sol, appuyez simplement sur le bouton noir de la laisse pour corriger l'enfant ou interrompre leur chute.



## 3— DESCENDER

Répéter les 3 mêmes exercices que la deuxième méthode d'enseignement (marcher), mais cette fois suivez l'enfant sur votre snowboard.

Dans une petite pente, descendez derrière l'enfant et essayez de le/la laisser descendre plus librement en gardant la même vitesse et une bonne distance entre vous et l'enfant.

Ne pas créer trop de lousse dans la corde,/ruban car cela rendra plus difficile d'arrêter ou éviter les chutes de l'enfants.

Garder toujours un œil sur les orteils de l'enfant pour réduire et éviter les chutes avant (scorpions) et les collisions. Lorsque vous voyez les orteils l'enfant se rapprocher du sol/neige, arrêter la laisse pour corriger l'équilibre de l'enfant ou réduire les chutes.



**NOUS AVONS AUSSI  
UN BEAU LIVRE  
POUR ENFANTS!**

\*VENDU SÉPARÈMENT



## LES FIXATIONS

### "OD" CONNECTION

Attacher une corde sur l'anneau "D" et l'autre sur l'anneau "O" pour pratiquer descendre tout droit.  
Pour débutant & intermédiaire.



### "Y" CONNECTION

La fixation "Y" est parfaite pour pratiquer à descendre sur les talons et sur les orteils en snowboard. Les élastiques s'attache de chaque côtés des hanches sur l'anneau "D" Pour le ski, utiliser la même fixation (Y-GO & Y-TOW mode).  
Pour débutant & intermédiaire.



### "O" CONNECTION

Attacher les deux cordes élastiques sur l'anneau "O".  
Pour niveau avancé quand l'élève commence à faire des virages (snowboard ou skis)



## **Afin de réduire les risques:**

Toujours inspecter la laisse, les élastiques et le sac-à-dos avant chaque utilisation. Même des matériaux de qualité sont soumis à l'usure.

Toujours garder la corde courte et près de l'enfant dans les endroits très fréquentés/occupés. MDXONE inc. n'est pas responsable des éventuelle collisions susceptibles de se produire entre vous, l'enfant et tous autres skieurs ou planchistes autour de vous qui pourrait provoquer des blessures.

Toujours garder un œil sur l'enfant car si il/elle tombe, vous devez arrêter et réagir rapidement.

Seuls les planchistes ou les skieurs compétents ou les instructeurs certifiés devraient utiliser notre produit pour enseigner aux enfants à faire du snowboard ou du ski.

Ne pas saisir la corde/bande avec votre main sans gants ou mitaines.


Ne pas enrouler la corde autour de vos doigts.

Toutes les structures construites par l'homme (y compris les sauts, les rails, et les boîtes) augmentent le risque. MDXONE inc. n'est pas responsable des blessures qui peuvent se produire lors de l'utilisation de modules ou d'obstacles de la station de ski ou d'autre blessures qui peuvent se produire lors du ski hors-piste.

Ne jamais ouvrir le boîtier, car il y a risque de blessure en raison du ressort de rappel du mécanisme qui est sous tension.

Toujours porter un casque bien ajusté (enfant et instructeur)

**Poids limite: 45 lb / 20 kilogrammes**



**YOUR FEEDBACK ARE IMPORTANT  
PLEASE LEAVE US A REVIEW WHEREVER YOU MADE  
YOUR PURCHASE AND MAKE SURE TO TELL YOUR  
FRIENDS ABOUT MDXONE!**

Our goal is to make the learning experience on the slopes easier, more fun and safer for both kids and parents.

Follow us on social media and share your family fun with us.

@mdxone #mdxone

**VOS COMMENTAIRES SONT IMPORTANTS**

**VEUILLEZ NOUS LAISSER UN COMMENTAIRE OÙ VOUS AVEZ FAIT VOTRE  
ACHAT. ASSUREZ-VOUS AUSSI DE PARLER À VOS AMIS DE MDXONE!**

Notre objectif est de rendre l'expérience d'apprentissage sur les pentes de ski plus facile, plus amusante et plus sécuritaire pour les enfants et les parents.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez vos plaisirs de famille sur les piste avec nous.

@mdxone #mdxone

**MDX+ONE™**

